


品番 HEW1136EP



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
 ■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
 ■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る



必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない



分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する



必ず守る

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない



禁止

火災のおそれがあります。



注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する



必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る



必ず守る

通電状態でうると感電の原因となることがあります。

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない



接触禁止

守らないとやけどの原因となることがあります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う



取り付けに不備があると
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

■器具表示の指定方向に取り付ける



指定方向以外に取り付けた場合、
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、
火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

■次のような場所には取り付けない



禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- ・傾斜した場所
- ・補強材のない薄い面
(ベニヤ板や石膏ボードなど)
- ・浴室などの湿気の多い場所や屋外

- この器具は壁面取り付け専用です。
- この器具は非防水です。防湿、防雨型ではありません。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取る



必ず守る

木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない



禁止

レンジ等温度の高くなるものの上に取り付けると、火災の原因となることがあります。

■付属の梱包材は取り除いて使用する



そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

必ず守る

■調光器と組み合わせて使用しない



必ず守る

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となることがあります。


●調光器の取り外しが必要です。

■被照射面とは30cm以上離す



必ず守る


被照射面の変色や火災の原因となることがあります。



施工前のご確認事項

■おすすめの取付位置


- ・ベッドサイドに取り付ける場合、右図の位置がおすすめです。



付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください


□木ネジ
(2本)



各部のなまえ

取り付けのご準備

- ①ランプを外す。
- ②袋ナット(2個)を外して
カバーから取付板を取り外す。




照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 木ネジ(2本)で取付板を取り付ける


- 取付方向表示の方向に従って
取り付けてください。
- 取付ピッチ: 66.7mm



3 袋ナット(2個)でカバーを取り付ける

2 端子台に電源線を接続する

- 適合電線
VVFφ1.6、φ2.0単線



4 ソケットにランプを取り付ける

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。


使用上のご注意

- ・点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。
- ・点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ・周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ・器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ・ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ・ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
白熱ランプは使用できません。
- ・種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ・アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	11W	D15形パルックボールプレミアム蛍光灯(E17)

●D15形パルックボールスパイラル蛍光灯(E17)も使用できます。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () —

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 ○○○○○○
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012

HEW1136EP-T3A2

N0208-020112